クロスＺＩＰスクリーン　３連タイプ

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
また、本書を大切に保管してください。

組み立て時のご注意！

注意

- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用してください。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意ください。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行ってください。
- 組立説明書に従って組み立ててください。組み立て手順を間違えると、組み立てできない場合があります。
- 組立説明書に表記してある注意事項を守って、組み立ててください。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。

※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立ててください。

使用時のご注意！

注意


- 室内専用ですので、屋外では絶対に使用しないでください。風などの影響により倒れる恐れがあります。
- 専用の安定脚（別売）を使用しない場合は、屏風としてご使用ください。
- 本製品は持ち運びを容易にするために、軽量に設計されています。強い風や接触によるスクリーンの転倒にご注意ください。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないでください。歪んだり張り布が変色したりすることがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取ってください。また、高温多湿な場所での使用は、劣化を早める原因となります。
- 分解や改造をしないでください。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡ください。
- 張り布を洗濯する際は、色移り等の可能性がありますので、ネットに入れ単独で洗濯してください。
  ただし 防炎仕様は洗濯すると防炎効果が無くなります。
- アイロン、漂白剤は絶対に使用しないでください。
- 張り布を扱う際は、ファスナーを強く折り曲げないでください。破損する恐れがあります。
- 張り布は、生産ロットによる若干の色の差が生じることがあります。

※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

［重要］防炎仕様のお取り扱いについて

- 防炎（燃え広がりにくい）仕様であり不燃ではありません。火気や熱源に近づけないでください。
- 張り布の［防炎ラベル］は剥がさないでください。
- 洗濯すると防炎効果が無くなります。汚れがひどい場合は、製造元へご連絡ください。（洗濯・再防炎処理は有償）

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。



※工具は不要です。

項目	部品名称	数量
1	下フレーム(共通)	3
2	中フレーム(共通)	3
3	中間用 上フレーム	1
4	両端用 上フレーム(共通)	2
5	中間用張り布	1
6	両端用張り布 (スライダー有)	1
7	両端用張り布 (スライダー無)	1
8	アジャスター (取り付け済)	6

防炎仕様には、防炎ラベルが付きます。
※剥がさないでください。


製品仕様　外形寸法：幅60cm×奥行2cm×高161cm　重量：2kg　（パネル１枚あたり）
主要材料：スチール、ポリエステル
表面処理：スチール＝パウダー塗装
原 産 国：フレーム＝中国、クロス＝台湾
PE
H2126-R5

1. フレームの組み立てⒶ

注)作業は必ず２人以上で行ってください。


※ 組み立て手順は、中間用も両端用も同じです。

- 下図を参考に、１人が①下フレームをしっかりと持ち、もう１人が②中フレームを差し込んでください。



2. フレームの組み立てⒷ


- 次に、③④上フレームを②中フレームにしっかりと差し込みます。
- 中間用１体と両端用２体、合計３体を組み立てます。



※ 差し込み部は緩めになっています。
張り布をかぶせるまでは抜ける恐れがありますので、ご注意ください。

3. 張り布の装着


- 組み上がったフレームを１人が支え、もう１人が⑤⑥⑦張り布をかぶせていきます。
  その際 無理に引っ張らずに、慎重に行ってください。
- 組み上がった両端用フレームの形と張り布の形を、必ず合わせて張り布をかぶせてください。
- 連結用ファスナーが必ず端になるように合わせながら、張り布をかぶせてください。



4. ファスナーを閉じる

注)部材や床・机上などにキズや汚れがつかないよう、必ず段ボールや毛布等を敷いて作業を行ってください。

- 下図を参考に、前項で張り布をかぶせた本体を、床や机の上などに置きます。
- １人が張り布の両端を引っ張りながら持ち、もう１人がファスナーを閉じていきます。
  その際 ファスナーに無理な力が掛からないよう、ゆっくりと静かに閉めてください。




注)製品の構造上、張り布のテンションはとてもきつく設計されています。
１人で作業を行うと、ファスナーを破損したり布を破る恐れがあります。
必ず２人以上で作業を行ってください。

お問い合わせ先
製造元：株式会社 林製作所　０７２－９６０－０５００
〒５７８－０９２５ 東大阪市稲葉１－４－５０
ホームページＵＲＬ：https://www.hayashi-yumeita.com/
YS-N3
YS-N3FP


5. ファスナーをまっすぐに整える

● 連結ファスナーが両端に来ているかを、必ず確認してください。
● ファスナーがまっすぐになるよう、下に引っ張ってください。



7. 連結方法


● 連結する前に、以下を確認してください。
・ファスナーがまっすぐになっていること。
たるんだりして波打っている場合は、スライダー部と差込み部を持って下へ引っ張り、まっすぐに伸ばしてください。
・ファスナーが、スライダー有り／無しの対になっていること。
・ファスナーの先端位置が揃っていること。
揃っていない場合は、同様にどちらかのスライダー部と差込み部を持ち、下へ引っ張り揃えてください。
● 確認ができましたら、スライダーをゆっくりと締めてください。



※レイアウト後、すべての設置面が浮かないように必ずアジャスターで調節してください。


6. パーティションの配置確認


● まず最初に、以下の点をご確認ください。
Ⓐ 両端用パーティションには、<u>スライダー付きとスライダー無しの２種類</u>があります。
Ⓑ 中間用パーティションには、<u>片側にスライダーが付いており、もう一方にはスライダーが付いていません</u>。




ご 使 用 方 法 と 注 意 事 項 に つ い て

⚠ 専用の安定脚（別売）を使用しない場合は、屏風としてご使用ください。
⚠ 本製品は持ち運びを容易にするために、軽量に設計されています。強い風や接触によるスクリーンの転倒にご注意ください。










製品を折りたたむ際は、パネルを
交互に折りたたんでください。

真　上　図



真　上　図





１４０度

本書を点線で折り曲げて、１４０度角度の目安としてご利用ください。